



NOTICE et CONSEIL D'UTILISATION
SPOT JARDIN à FIXER ou à PLANTER
Réf : 0030 Modèle : AX-GSL-7330
SPOT

230V~ 50Hz IP44
Utilisation extérieure

La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbole :

AVERTISSEMENTS et CONSEILS :

-En cas de casse de verre de protection, remplacer immédiatement celui-ci par un verre trempé de même dimension.

-Remplacer tout écran fissuré :

-Diamètre : 72x5 mm



-Ce projecteur est protégé contre les projections d'eau.

-Ne raccordez jamais votre projecteur à proximité de piscines, de plan d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants

-L'écran, ainsi que le corps du projecteur peuvent devenir très chaud. Ne les touchez pas et n'approchez jamais des matières ou produits sensible à la chaleur

si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Installation sur étrier

1. Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
2. Positionner le projecteur à l'aide de l'étrier de fixation.
3. Marquer la position des trous de fixation de l'étrier sur le mur à l'aide de vis (non fournies).
4. Fixer l'étrier au mur (chevilles et vis non fournies).
5. Dé-serrer les vis latérales, choisissez l'angle d'orientation du projecteur puis bloquer la position en re-serrant les vis

Installation sur piquet

6. fixer le piquet à l'étrier
7. Planter l'ensemble du spot dans le sol
8. Dé-serrer les vis latérales, choisissez l'angle d'orientation du projecteur puis bloquer la position en re-serrant les vis

Raccordement :

Raccorder le câble sortant du projecteur au connecteur étanche livré avec le projecteur et relier le connecteur au câble d'alimentation réseau 230V 50Hz (le connecteur peut recevoir un câble d'alimentation de 2,5mm² maxi)

POSITIONNEMENT et REMPLACEMENT DE LA LAMPE

-Desserrer les vis de fixation du couvercle

-Insérer l'ampoule.

-Eviter de toucher le verre de l'ampoule avec les doigts. Utiliser un chiffon doux.

-Fermer le couvercle.

-Avant de resserrer les vis de fixation, veiller à ce que le joint soit bien en place.

SPECIFICATION LAMPE :

Utiliser exclusivement des ampoules de type GU10 halogène 50W max.

ATTENTION :

-Débrancher l'appareil durant le changement de la lampe

-Attendre 15 min que la lampe refroidisse avant de la changer