

Notice d'installation (à conserver)

Projecteur extérieur - à piquer - 3x1 Watt LED CREE / 3000k


Lampes non remplaçables

Modèle : 9417- ref : 0055

230V~50Hz - IP54

Précautions d'utilisation :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée




AVERTISSEMENTS :


- **Ne raccordez jamais votre projecteur à proximité de piscines, de plan d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants !**

MONTAGE :

1. Planter le piquet dans le sol.
2. Procéder au branchement électrique sur un socle IP44
Câble d'alimentation ~1,5 Mètres H05RNF 3Gx1.00mm² fourni
3. Desserer les écrous pour régler l'angle d'orientation du projecteur .



AVERTISSEMENTS :

- Remplacer tout écran de protection fissuré : 
- La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbol : 
- Ne pas regarder directement le faisceau de la led !
- Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.