

NOTICE D'UTILISATION PROJECTEUR HYBRIDE LED

à poser ou à fixer sur trépied


Réf. : 0976 - Type : 88A05AD

Usage intérieur industriel / extérieur

→ Fonctionne sur batterie
18-21 Vdc - 5 Ah max. pour IP54

→ Fonctionne aussi sur secteur
220-240 V~ 50/60 Hz

Poids : 2100 g



INCLUS :

5 m de câble d'alimentation amovible
H07RN-F 2x 1 mm² avec fiche 2P 10/16 A IP44
220-240 V~ 50/60 Hz



4 adaptateurs de batteries
compatibles marques :

BOSCH, DEWALT, MILWAUKEE, MAKITA, METABO



Sortie USB 5 V 2 A permettant de recharger tout
type d'accessoires mobiles

LED

40 W - 4500 lm - 4000 K

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.



100°



Instant
100%



50000
heures

IRC

80

PF

0,93

IP54



Ne pas couvrir
le projecteur



IK08



Danger, risque de chocs électriques :

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit
être remplacée que par le fabricant ou son agent de
maintenance ou une personne de qualification équivalente



Produit soumis à la directive DEEE.

Il ne doit pas être jeté en poubelle
domestique mais rapporté à un centre agréé
pour le retraitement des déchets électriques
et électroniques

ATTENTION : Bien lire les instructions avant d'installer le projecteur.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- Le projecteur ne doit être utilisé que complet, avec son écran de protection.
- Les projecteurs peuvent atteindre une certaine température. Attendre qu'ils refroidissent avant toute manipulation.
- Placer le projecteur sur une place plane, ne pouvant subir aucune vibration.

ENTRETIEN

Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément et permet aussi de vérifier le bon fonctionnement du luminaire.

Pour nettoyer le projecteur, mettre hors tension l'appareil et attendre 15 minutes.

Nettoyer les parties extérieures et intérieures à l'aide d'un chiffon doux, sans détergent.

UTILISATION

- SUR BATTERIE 18 - 21 Vdc :

Choisissez l'adaptateur compatible avec votre batterie BOSCH, DEWALT, MILWAUKEE, MAKITA ou METABO.

1. Ouvrez le verrou puis le couvercle de la batterie.
2. Insérez l'adaptateur requis dans le support et fixez-le à l'aide de la vis fournie.
3. Puis insérez la batterie rechargeable 18 V chargée dans l'adaptateur.
4. Refermez le couvercle de la batterie et son verrou afin de conserver l'étanchéité IP54.

Note : Selon la capacité de la batterie utilisée, généralement au delà de 5 Ah, la taille de la batterie ne permet plus de refermer le couvercle.
Dans ce cas l'indice de protection est IP20 pour un usage dans des locaux secs.

5. Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur ROUGE pour régler la luminosité sur 100 % - 60 % - 30 % - ARRET.
Si l'interrupteur est laissé dans l'une des positions 100% ou 60 % ou 30% pendant plus de 3 secondes, appuyez à nouveau dessus pour éteindre le projecteur.

Indicateur de charge de batterie :



des voyants lumineux indiquent le niveau de charge de la batterie. Si le dernier voyant allumé clignote, le niveau de charge de la batterie est faible;

- Si le câble d'alimentation n'est pas connecté, le projecteur cessera bientôt de fonctionner.
- Si le câble d'alimentation est connecté, le projecteur passe automatiquement en mode secteur 230 V avec une luminosité de 100 %.

6. Pour retirer la batterie, veuillez appuyer sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie de l'adaptateur.
7. Puis refermez le couvercle de la batterie et son verrou.

- SUR SECTEUR 230 V :


1. Connectez au projecteur le câble d'alimentation fourni de 5 m H07RN-F 2x 1 mm².
2. Puis raccordez la fiche au secteur 230 V.
3. Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur ROUGE pour régler la luminosité sur 100 % - 60 % - 30 % - ARRET.
Si l'interrupteur est laissé dans l'une des positions 100% ou 60 % ou 30% pendant plus de 3 secondes, appuyez à nouveau dessus pour éteindre le projecteur.

ATTENTION :

- Le raccordement au secteur ne permet le rechargement de la batterie. La batterie est toujours chargée par le chargeur d'origine du fabricant.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son agent de maintenance.
- Si le projecteur est branché sur le secteur, il fonctionne par défaut avec le secteur.
- En cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement sur le mode batterie si la batterie fixée dans le support est suffisamment chargée.

OPTION

A fixer sur trépied vendu
séparément Réf. 0975
Se reporter à la notice
d'installation du trépied.



FR

Ce luminaire
se recycle



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

